

Instrucțiuni de conversie de la GPL la GN

Unelte necesare

- 1 - Cheie de 12 mm
- 2 - Cheie reglabilă (1 buc.)
- 3 - Șurubelniță
- 4 - Șurubelniță cu cap plat (mică)

Identificarea pieselor



Duză injector arzător
GN: $\varnothing$ 1,30 mm
Cantitate: 4 buc.

Instrucțiuni de conversie de la GPL la GN

PASUL 1 Înlocuirea duzei arzătorului Îndepărtați toate grătarele de gătit și difuzoarele de flacără.		PASUL 2 Îndepărtați șurubul de la capătul din spate al arzătorului tubular/arzătorului infraroșu folosind o șurubelniță.	
PASUL 3 Scoateți arzătorul ridicându-l și trăgându-l spre partea din spate a grătarului.		PASUL 4 Localizați injectorul în orificiul din cuva frontală. Folosiți o cheie de 12 mm pentru a slăbi ușor injectorul GPL.	
PASUL 5 Instalați injectorul GN (1,30 mm) cu o cheie de 12 mm și strângeți ușor. NU strângeți excesiv.		PASUL 6 Reglați deschiderea de ventilație a arzătorului tubular cu o șurubelniță. Lungimea orificiului este 21 mm, iar lățimea este 7 mm în setarea GPL. Lungimea rămâne aceeași, dar lățimea trebuie reglată la 4 mm în setarea GN.	
PASUL 7 Reinstalați arzătorul principal și strângeți piulița din spate.		PASUL 8 Test de etanșeitate Conectați grătarul la sursa de gaz și consultați manualul de utilizare pentru procedura de verificare a etanșeității.	

PASUL 9

Test de ardere / Reglarea flăcării la minim

Consultați manualul de utilizare pentru procedurile de testare a flăcării și reglare a flăcării la minim.



AVERTISMENT

Pentru a preveni vătămările corporale sau deteriorarea grătarului, instalarea trebuie efectuată de un tehnician de service sau un contractor autorizat și calificat. Instalarea trebuie realizată în conformitate cu instrucțiunile de instalare incluse împreună cu acest produs.